

# Metersit Domus Next (utenza industriale)

## Istruzioni utente

Il documento rappresenta una sintesi del manuale di utilizzo e del prodotto "Metersit Domus Next" (utenza industriale) ed ha la finalità di fornire una guida alla consultazione dei dati più indicativi del misuratore.



Lo schermo non è retroilluminato: è perciò necessario fare particolare attenzione quando si effettua una fotolettura

Per leggere l'apparato Metersit Domusnext, e' necessario **premere 4 volte il bottone posto a lato del display.**

Nell'ordine, con le prime tre pressioni del bottone vengono visualizzate: data, ora, codice PDR.

Con la quarta pressione del bottone, nella schermata successiva al codice PDR, sarà possibile leggere il **totalizzatore Vb.**

