

Sacofgas Ph6

Istruzioni utente

Il documento rappresenta una sintesi del manuale di utilizzo e del prodotto "Sacofgas Ph6" ed ha la finalità di fornire una guida alla consultazione dei dati più indicativi del misuratore.



Lo schermo non è retroilluminato: è perciò necessario fare particolare attenzione quando si effettua una fotolettura

Per leggere l'apparato Sacofgas Ph6, è sufficiente premere **uno dei bottoni posti sotto al display**.

Poiché il display mostra l'ultima schermata visualizzata, può essere necessario **premere ripetutamente ESC**, fino alla visualizzazione della schermata principale.

Nella schermata principale sarà possibile leggere il **totalizzatore Vb**.

